


Umrüstset für GRL schwenkbar



Stückliste:

- 1 großes Halteblech (A)
- 1 kleines Halteblech (B)
- 1 Schwenkhalter (C)
- 2 Zylinderhalter (D)
- 1 Ölverteiler (E)
- 2 Zylinder (F)
- 0,5m Schlauch H050

Schraubenliste:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 2 Bolzen Din 7 4x10 | 2 Nippel H032 |
| 1 Bolzen 6x16 Stahl | 2 Stecknippel H060 |
| 6 Din965 M2x4 | 12 Sicherungshülsen H031 |
| 8 Din7985 M2x4 | 1 Imbusschlüssel 0,9 |
| 2 Din965 M3x6 | |
| 2 Din934 M2 | |
| 3 Din988 12x6x1 | |
| 2 Din988 8x4x1 | |
| 2 Din 125 7x3,2x0,5 | |
| 2 Din7380 M3x5 | |
| 1 Din7380 M3x8 | |



An das große Halteblech (A) werden mit 2 Schrauben Din 965 M3x6 zwei Zylinderhalter (D) angeschraubt .




Der Bolzen 6x16 wird mit einer Schraube Din7380 M3x8 am großen Halteblech angeschraubt .




Ihr Grabenräumlöffel muß demontiert werden bis er wie im nebenstehenden Bild aussieht .




Das große Halteblech wird jetzt mit 5 Schrauben Din 7985 M2x4 am GRL angeschraubt .




Im Schwenkhalter werden wie im Bild gezeigt , die Zylinder mit je 1 Bolzen Din7 4x10 befestigt .




In den Stellringen der Zylinder befinden sich Madenschrauben die jetzt mit einem Imbusschlüssel SW0,9 leicht angezogen werden .



Auf den Bolzen 6x16 werden 2 U-Scheiben Din988 12x6x1 aufgeschoben .



Der vormontierte Schwenkhalter mit den Zylindern wird auf den Bolzen und auf die Zylinderhalter geschoben .



Die Zylinder werden je mit 1 U-Scheibe Din988 4x8x1 und Din125 7x3,2x0,5 und einer Schraube 7380 M3x5 gesichert .







Bild zeigt montierte U-Scheibe Din 988 4x8x1 .




Nebenstehendes Bild zeigt die montierte Schraube .




Der Ölverteiler wird mit 2 Schrauben Din 965 M2x4 am kleinen Halteblech angeschraubt .



Vor den Schwenkhalter wird eine U-Scheibe geschoben Din 988 12x6x1 .






Des kleine Halteblech wird auf den Bolzen geschoben und mit 3 Schrauben Din 7985 M2x4 und Muttern Din 934 M2 angeschraubt .




Schneiden Sie bitte folgende Schlauchlängen ab :
 2x ca 12 cm
 4x ca 4,5 cm


Montieren Sie bitte die Schläuche wie die folgenden Bilder zeigen .




Beachten Sie bitte die andere Belegung dieser Seite des Ölverteilers .



Die beiden 12 cm Schlauchstücke werden an den abgewinkelten Anschlüssen angebracht . Sollten die Schläuche zu der anderen Seite zeigen , so sind die Schrauben zu lösen und der Körper in die gewünschte Stellung zu drehen . Schrauben nur leicht anziehen .



Am Ende der Schläuche werden 2 Stecknippeln (H060) mit Nippeln und Sicherungshülsen befestigt .



Das vom "alten" GRL abgeschraubte Halteblech wird jetzt mit 4 Schrauben Din 965 M2x4 angeschraubt .